

Stoveman

Väligrilli, Suitsuahju, Lökkeaseme, Šašlökivanni kasutusjuhend

1. Väligrill, suitsuahi, lõkkease ja šašlökivann (edaspidi ahi) on mõeldud toiduainete küpsetamiseks lahtisel tulel aias või mujal välitingimustes.
2. Ahju tohib kasutada põlevmaterjalist ehitistest või põlevmaterjalide hoiukohast, vä mittepõlevast materjalist seinaga eraldatud selle ahju küttematerjalide hoiukoht, mitte lähemal kui 5m.
3. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta ahju järelvalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäädid veega kustutatud.
4. Ahi tuleb peale kasutamist puhastada põlemisjäädidest.
5. Kui ahju ei kasutata pidevalt on soovitav seda säilitada varju all, mis tagab toote pikaealisuse ja parema vastupidavuse välistingimustele.
6. Meie toodetes tohib põletamiseks kasutada vaid kvaliteetset puitu või spetsiaalset grillsütt. Keelatud on muu põleva materjali kasutamine.

Tootja:

AS Eesti Vanglatööstus

Keskväljak 4, Jõhvi

41531 Ida-Virumaa

Tel.: +372 677 6700

kontakt@evt.ee

www.stoveman.ee